

## TERASOVÉ OLEJE

- Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého dřeva
- Bezbarvé nebo transparentní, polomatné, k použití venku. Zvláště se doporučují na terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
- Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.

Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy jeden max dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!

- Terasové oleje jsou k dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru;
- 1 litr oleje stačí při nátěru jedné vrstvy cca na 24 m<sup>2</sup> hladké plochy, v případě vroubkovaných nebo drážkovaných povrchů cca. na 14 m<sup>2</sup> při jednom nátěru. Při první aplikaci jsou žádoucí dva nátěry tzn. konečná spotřeba z 1 l je 12 m<sup>2</sup> hladké terasy, anebo 7 m<sup>2</sup> drážkované nebo vroubkované terasy.





007 Olej na teak  
bezbarvý čirý  
Žádná UV ochrana

020 Terasový olej  
černý

430 Terasový olej  
s protiskluzovým efektem  
Žádná UV ochrana

Protiskluzový  
efekt

### Konečný nátěr s protiskluzovým efektem k použití venku

Chrání před napadením zelenou řasou. Pokud je požadován méně barevný výsledek, měl by být druhý nátěr proveden terasovým olejem s protiskluzovým efektem, který však neslouží jako samostatný nátěr. Protiskluzový terasový olej se zvláště doporučuje na hladké terasy.

*Snadná a optimální péče o Vaši terasu*



### PŘÍRODNÍ OLEJE

Osmo nátěry jsou na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej a olej z bodláku). Pojiva pronikají do dřeva a při schnutí se pevně propojí se dřevem. Dřevo je tak chráněno zevnitř – oproti obvyklým lakům, které vytvoří film. Silně omezeno je nejenom bobtnání a smršťování dřeva, ale také tvorba třesek. Pigmenty zamezují nehezkému zešednutí dřeva. Povrch upravený olejem je odolný.

## Doporučení k natírání

Odolnost různých druhů dřeva závisí mimo jiné na jeho hustotě a v něm obsažených látkách. Nové dřevo by mělo být po instalaci nejprve vystaveno novému klimatickému prostředí, aby se látky rozpustné ve vodě mohly „vymýt“. Plocha terasy z exotických dřevin, by se měla upravit olejem až cca. 2 až 3 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. V případě, že je dodané dřevo ve kvalitě KD – Kiln drying) nižší, než je 20 % vlhkosti, tak je možné exotické terasy natírat ihned po položení.

Pro vysoce kvalitní dřevěnou terasu jste se rozhodli z dobrého důvodu. Aby dřevo zůstalo natrvalo hezké, mělo by být chráněno před nadměrným pohlcováním vlhkosti, před slunečním zářením a mechanickým oděrem.

### Upozornění:

*Tvrdé exotické dřeviny mají velké množství uložených olejnatých látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm, tzv. krvácení. Při vymývání může dojít k tmavému zabarvení např. světlých stěn, betonových desek a ostatních konstrukčních dílů. Tyto skvrny se dají odstranit aplikováním SAVA original (žlutá láhev) a po krátkém čase opláchnout dostatečným množstvím vody. V případě dalšího krvácení, bude nutno tento krok zopakovat. Časem se všechna barviva ze dřeva vyplaví a již nebude třeba opět oplachovat a čistit znečištěné povrchy od barviv. Dřevo působením slunečního záření (UV) přirozeně šedne. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva. Před tím, než dřevo začne šednout, měl by být za suchého počasí proveden nátěr ochranným olejem (transparentní olej neobsahuje pigmenty proti šednutí dřeva, proto ho v tomto případě nedoporučujeme). Dbejte na to, aby byl olej vždy rovnoměrně nanesen v tenké vrstvě a ve směru vláken dřeva. K tomuto účelu je vhodný Osmo Kartáč k natírání podlah 150 mm – pro rychlou práci ve stoje, která šetří záda.*



### **Upozornění:**

*Bezbarvé oleje prodlužují trvanlivost již barevně upravených teras a umožňují méně silnou pigmentaci. Protiskluzový Terasový olej má k tomu ještě protiskluzový účinek a preventivně zabraňuje tvorbě zeleného povlaku na povrchu. Samostatný nátěr UV Ochranným olejem bezbarvým, Ochranným olejem na tteak nebo Terasovým protiskluzovým olejem poskytuje při silném zatížení dřevěné terasy povětrnostními podmínkami ve vnějších prostorách pouze malou a krátkodobou ochranu, a proto je výrobce jako samostatné nátěry nedoporučuje.*

## **PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA**

Jelikož je povrch v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení, měla by být pravidelně prováděna údržba povrchu a malé poškození by mělo být okamžitě opraveno. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Wisch – Fixem. Poškození povrchu s úpravou olejem (např. malými kamínky) je třeba okamžitě důkladně očistit a znovu provést úpravu olejem.

Zcela jednoduše lze takto opravit jenom určité části povrchu – není třeba žádné obrušování povrchu.

1. Dvakrát do roka proveďte nátěr terasy (nejlépe duben – květen a konec září, říjen)
2. V případě třísek, místo přebruste a přetřete terasovým olejem
3. V případě zešednutí terasy použijte odšedovač

Vaše terasa je vyrobena z živého materiálu, což znamená, že na ni působí vnější vlivy. Každý vrut byl ručně zašroubován, proto rozdíly mezi výškami vrutů jsou zcela normální. Koncové praskliny do 15 % délky prkna u dřeva jsou přirozeným jevem, jestliže se vyskytne prasklina větších rozměrů, je třeba nás kontaktovat. V případě vysunutí prkna stačí prkno povolit a opět přitáhnout. U dřeva se jedná o standardní jev.

### **Jak odstraním zešednutí dřeva ?**

Již zešedlé dřevo je třeba před úpravou olejem odšedit Osmo odšedovačem. Minimálně 12 hodin nechat schnout. Doba schnutí může být delší za vlhkého a chladného počasí. Úplného proschnutí se dosáhnete po 10 až 14 dnech.

### **Barevné skvrny u terasy Merbau**

Jestliže je Vaše terasa z exotického dřeva Merbau, které se vyznačuje tzv. Bleeding (krvácení – uvolňování přírodního barviva), je to pro toto dřevo zcela normální jev, který časem sám vymizí (za cca 3 měsíce nebo i dříve díky silnějším deštům).

### Jak mohu odstranit červené zbarvení terasy ?

V případě, že Vám dřevo způsobilo znečištění povrchu či neestetické skvrny, stačí nanést na místa čistící přípravek SAVO Original (žlutá láhev) a nechat působit a následně dostatečně omýt studenou vodou. V případě nutnosti je třeba tento proces opakovat vícekrát.

### Kdy je třeba provést dodatečnou úpravu povrchu?

Speciální oleje na dřevo podléhají přírodnímu působení povětrnostních podmínek a jsou mechanicky „opotřebovávány“. Povrch lze jednoduše očistit a provést dodatečnou úpravu olejem, dříve, než dojde k zešednutí. K tomu účelu je třeba celý povrch důkladně očistit kartáčem na násadě a velkým množstvím vody. Zelený povrch lze odstranit produktem Osmo Gard Clean. Po důkladném uschnutí by měl být povrch jedenkrát natřen nátěrem, který byl naposledy aplikován, přičemž při přiměřeném mechanickém zatížení povrchů, které nejsou vystaveny povětrnosti, je jenom zřídka třeba jejich dodatečná úprava. Obrušování není oproti jiným nátěrovým systémům třeba.

### **Rychlý test:**

*Dokud při postřikování dřevěné plochy vodou odskakují kapky a voda se nevsakuje do dřeva, není ještě třeba dodatečná úprava povrchu.*





**Pokud jsou na jaře patrné silné známky zvětrání povětrností, mohou být příčinou následující faktory:**

- Látky obsažené ve dřevu nebyly před úpravou „vymyty“ působením povětrnosti. Dřevo bylo nasyceno, oleje nemohly dostatečně proniknout do dřeva a zevnitř se ním propojit.
- Separční film na povrchu. Film s oddělujícím účinkem (např. pryskyřice a znečištění) zamezily potřebné penetraci a výrazně snížily přilnavost.
- Nadměrné pohlcování vlhkosti. Kvůli nedostatečné konstruktivní ochraně dřeva (např. stále mokrá povrch, otvory pro vruty ve spodní části rýh (drážek), nechráněné hrany po řezu) se vlhkost kapilárně nasaje a pronikne i do dřeva s úpravou povrchu.
- Vlhkost dřeva je v době aplikace nátěru příliš vysoká. Oleje nemohou dostatečně proniknout do vlhkého dřeva a tím nemohou zevnitř propojit se dřevem.
- Pokud je nanášeno příliš velké množství oleje, uzavřou se póry a vytvoří se vrstva. Následkem může být odprýskání. Oleje je proto třeba vždy aplikovat v tenké vrstvě a rovnoměrně.

**Při opravě povrchu byste měli postupovat následujícím způsobem:**

U částí povrchu s barevnými nedostatky doporučujeme uvolněné zbytky nátěru odstranit kartáčem na násadě a vodou, po uschnutí znovu 2x nanést olej. Na hladkém povrchu lze k čištění na sucho také použít jednokotoučový stroj se zeleným pádem nebo s brusnou mřížkou

Na větším a rýhovaném (drážkovaném) povrchu doporučujeme použít vysokotlaký čisticí přístroj s plochým paprskem.

#### **Upozornění:**

*Nesmí dojít k poškození dřeva proudem vody (nepoužívat bodový paprsek a frézu na nečistoty)! Již zešedlá místa lze odšedít Osmo odšedřovačem dřeva.*

